

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Функции

- Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, месяц, дата и день недели)
- Календарь (месяц, дата и день недели)
- Будильник в 24-часовом формате времени
- Почасовой сигнал: звуковой сигнал каждый час
- Режим хронографа: часы, минуты, секунды и 1/100 секунд (для первых 60 минут измерений), 1 секунда (после 60 минут измерений)
- Таймер обратного отсчета
- Второй часовой пояс
- Расег (ТЕМП)
- 12/24 часовой формат отображения времени
- Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/ 165FT = 50м 100FT = 30м)
- INSTALITE - Электролюминесцентный дисплей



ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1. Режим «Текущего времени» отображает часы, минуты, секунды, месяц, дату и день недели.
2. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку «С», появится режим «Календаря» (месяц, дата, день недели), отпустите кнопку «С», чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
3. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку «В» один раз. Появляется хронограф. Нажмите кнопку «В» четыре раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
4. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку «В» дважды. Появляется режим «Будильник», нажмите кнопку «В» три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
5. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку «В» три раза. Появляется режим «Таймера обратного отсчета». Нажмите кнопку «В» два раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
6. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку «В» четыре раза. Появляется режим второго часового пояса. Нажмите кнопку «В» один раз, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку «А» до появления мигающего индикатора секунд. Нажмите кнопку «С», чтобы обнулить секунды.
ПРИМЕЧАНИЕ: обнуление 30 или более секунд автоматически добавляет одну минуту к времени.
2. Нажмите кнопку «В» до появления мигающего индикатора часа. Нажмите кнопку «С», чтобы увеличить значение часов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью. При выбранном 12-ти часовом формате отображения времени индикатор «PM» обозначает значение времени после полудня, нет индикатора для «AM.»

3. Нажмите кнопку «В» до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку «С», чтобы увеличить значение минут.
4. Нажмите кнопку «В» до появления мигающего индикатора месяца. Нажмите кнопку «С», чтобы увеличить значение месяца.
5. Нажмите кнопку «В» до появления мигающего индикатора дата. Нажмите кнопку «С», чтобы увеличить значение дата.
6. Нажмите кнопку «В» до появления мигающего индикатора день. Нажмите кнопку «С», чтобы увеличить значение день.
7. Нажмите кнопку «В» до появления мигающего индикатора 12/24 формата времени, затем нажмите «С» для выбора 12-часового или 24-часового формата отображения времени.
8. Нажмите кнопку «А», чтобы закончить установки и вернуться в режим «Текущего времени».

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА В 24-ЧАСОВОМ ФОРМАТЕ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку «В» дважды, чтобы войти в режим будильника.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «А» до появления мигающего индикатора будильника, затем нажмите кнопку «С», чтобы выбрать будильник (A1-A3).
ПРИМЕЧАНИЕ: Установка сигналов будильника с 1 по 5 одинакова.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «В» до появления мигающего индикатора Часа. Нажмите кнопку «С», для увеличения значения Часа будильника.
4. Нажмите кнопку «В» до появления мигающего индикатора Минута. Нажмите кнопку «С», для увеличения значения Минуты будильника.
5. Нажмите кнопку «В» до появления мигающего индикатора Местного времени (Normal Time (T1) / Второго часового пояса (Dual Time (T2), затем нажмите кнопку «С» для выбора T1 или T2.
6. Нажмите кнопку «В» до появления мигающего Ежедневного или Еженедельного будильника,

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

затем нажмите кнопку «С», чтобы выбрать Ежедневный (DA) или Еженедельный (WE) будильник. Если выбрали еженедельный будильник, нажмите «В» затем «С», чтобы выбрать день недели.

7. Нажмите «В» затем «С», чтобы активировать или деактивировать будильник.
8. Нажмите кнопку 'А', чтобы закончить установку.
9. Нажмите кнопку 'В', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

АКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА И ПОЧАСОВОГО СИГНАЛА

1. Находясь в режиме будильника, нажмите кнопку «А», чтобы выбрать будильник (A1-A3). Почасовой звуковой сигнал (CH) и «Веер» сигнал (BP).
2. Нажмите кнопку 'С', чтобы активировать или деактивировать выбранный почасовой звуковой сигнал (CH) или (BP).

ПРИМЕЧАНИЕ: Символ будильника или звукового сигнала появляются тогда, когда они активированы. «ON» означает, что прозвучит сигнал «Веер». При активации будильника, выбранный Будильник будет звучать все установленное время в течение 20 секунд или пока не будет нажата любая кнопка. Когда почасовой сигнал активирован, он будет звучать одним «Веер» один раз в час, каждый час.

3. Нажмите кнопку 'В', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

Секундомер

1. В режиме "Текущего времени", нажмите кнопку "В" один раз, чтобы войти в режим секундомера.
2. Нажмите кнопку 'С', чтобы запустить секундомер.
3. Нажмите кнопку 'С' снова, чтобы остановить секундомер.
4. Нажмите кнопку "А", чтобы обнулить значения.
5. Нажмите кнопку 'В', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ

1. Находясь в режиме Секундомера, нажмите кнопку 'С', чтобы начать отсчёт времени.
2. Нажмите кнопку 'А' для измерения и отображения промежуточного времени.
3. Нажмите кнопку 'С', чтобы остановить время.
4. Нажмите кнопку 'А', чтобы показать результат.
5. Нажмите кнопку 'А' снова, чтобы обнулить значения.
6. Нажмите кнопку 'В', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку "В" три раза, чтобы войти в режим таймера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "А" до появления мигающего индикатора часа. Нажмите кнопку 'С', чтобы настроить час.
3. Нажмите кнопку 'В' до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку 'С', чтобы настроить минуты.

4. Нажмите кнопку 'В' до появления мигающего индикатора секунд. Нажмите кнопку 'С', чтобы настроить секунды.
5. Когда таймер обратного отсчета установлен, нажмите кнопку 'А', чтобы закончить установку и вернуться в режим таймера.
6. Нажмите кнопку 'С', чтобы запустить таймер обратного отсчета.
7. Нажмите кнопку 'С' снова, чтобы остановить таймер обратного отсчета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время обратного отсчета будет продолжаться в любом режиме, пока не достигнет нуля, затем раздается звуковой сигнал, он будет звучать до тех пор, пока кнопка 'С' не будет нажата.

8. Нажмите кнопку 'С', чтобы остановить Таймер.
9. Нажмите кнопку 'В', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку 'В' четыре раза, чтобы войти в режим второго часового пояса.
2. Нажмите и удерживайте кнопку 'А' в течение двух или трех секунд до появления мигающего индикатора часов. Нажмите кнопку 'С', чтобы увеличить значение.
3. Нажмите кнопку 'В' до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку 'С', чтобы увеличить значение.
4. Нажмите кнопку 'А', чтобы закончить установку.
5. Нажмите кнопку 'В', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию второго часового пояса (двойное время) удобно использовать во время путешествия, так как можно видеть текущее время сразу в двух местах.

ПОДСВЕТКА

Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «D». Продолжительность подсветки составляет 2-3 секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Защита от воды.

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

«Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

servicewatch@mail.ru

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches

Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway
Little Neck, NY 11362

Tel (718) 482-4195

WWW.ARMITRON.COM

Страна-изготовитель: США

Страна бренда: США

Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г.

Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144

4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец

(печать, подпись продавца)

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмена (возврату) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежит. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.

«_____» _____ 20__ г.

Покупатель _____

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата

приемки.....20.....г.

Описание

неисправности.....

Проведенные

работы.....

Дата получения часов

заказчиком.....20.....г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею

..... подпись заказчика