

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ФУНКЦИИ

- Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, месяц, дата и день недели)
- Будильник в 24-часовом формате времени
- Почасовой сигнал: звуковой сигнал каждый час
- Режим хронографа: часы, минуты, секунды и 1/100 секунд (для первых 60 минут измерений), 1 секунда (после 60 минут измерений)
- Таймер обратного отсчета
- 12/24 часовой формат отображения времени
- Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/ 165FT = 50м 100FT = 30м)

ВЫБОР ФУНКЦИИ

1. Режим «Текущего времени» отображает часы, минуты, секунды, месяц, дату и день недели.
2. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" один раз. Появляется хронограф. Нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
3. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" дважды. Появляется режим таймера обратного отсчета. Нажмите кнопку 'B' дважды, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
4. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" три раза. Появляется режим будильника. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

Аналоговые

1. Осторожно вытяните переводную головку ("E") до упора и поворачивайте ее в любом направлении до тех пор, пока не появится нужное время.
2. Верните переводную головку в исходное положение, чтобы запустить время.

Электронные

1. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку 'A' до появления мигающего индикатора секунд. Нажмите кнопку 'C', чтобы обнулить секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ: обнуление 30 или более секунд автоматически добавляет одну минуту к времени.

2. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора часа. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью. При выбранном 12-ти часовом формате отображения времени индикатор «PM» обозначает значение времени после полудня, нет индикатора для "AM."

3. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение минут.
4. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора года. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение года.
5. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора месяца. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение месяца.
6. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора день. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение день.
7. Нажмите кнопку 'A', чтобы закончить установки и вернуться в режим «Текущего времени».

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА

1. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы войти в режим будильника.
 2. Нажмите кнопку 'D', чтобы выбрать будильник: с 1 по 5.
 3. Нажмите кнопку 'C', чтобы включить или выключить почасовой сигнал или выбранный звуковой сигнал будильника.
- Примечание:** Индикатор звукового сигнала, указывают на то, что сигнал будет звучать 60 секунд или до тех пор, пока любая кнопка не будет нажата.
4. Находясь в режиме будильника, нажмите кнопку 'A' до появления мигающего индикатора Часа. Нажмите кнопку 'C', для увеличения значения Часа будильника.
 5. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора Минута. Нажмите кнопку 'C', для увеличения значения Минуты будильника.
 6. Нажмите кнопку 'A', чтобы закончить установку.
 7. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ХРОНОГРАФ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" один раз, чтобы войти в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку 'C' для запуска/остановки работы хронографа.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 'A' для обнуления значений.
4. Нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ФУНКЦИЯ LAP (КРУГ)

1. Находясь в режиме хронографа, нажмите кнопку 'C' для запуска времени.
2. Нажмите кнопку 'A' для измерения времени пройденного круга.
3. Нажмите кнопку 'C' для остановки работы хронографа.
4. Нажмите и удерживайте кнопку 'A' для обнуления значений.
5. Нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку "B" дважды, чтобы войти в режим таймера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "A" до появления мигающего индикатора часа. Нажмите кнопку 'C', чтобы настроить час.
3. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку 'C', чтобы настроить минуты.
4. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора секунд. Нажмите кнопку 'C', чтобы настроить секунды.
5. Когда таймер обратного отсчета установлен, нажмите кнопку 'A', чтобы закончить установку и вернуться в режим таймера.
6. Нажмите кнопку 'C', чтобы запустить таймер обратного отсчета.
7. Нажмите кнопку 'C', чтобы остановить таймер обратного отсчета.
8. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Время обратного отсчета будет продолжаться в любом режиме, пока не достигнет нуля, затем раздастся звуковой сигнал, он будет звучать до тех пор, пока кнопка 'C' не будет нажата.
9. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

12/24 ЧАСОВОЙ ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "C", для выбора 12-часового или 24-часового формата отображения времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: при выбранном 12-ти часовом формате отображения времени индикатор "PM" (p.m.) обозначает значение времени после полудня.

ПОДСВЕТКА

Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «D». Продолжительность подсветки составляет 2-3 секунды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Защита от воды.

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

«Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

servicewatch@mail.ru

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches

Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway

Little Neck, NY 11362

Tel (718) 482-4195

WWW.ARMITRON.COM

Страна-изготовитель: США

Страна бренда: США

Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144 4

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец

(печать, подпись продавца)

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмену (возврату) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежат. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.

«_____» _____ 20__ г.

Покупатель _____

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата приемки.....20.....г.

Описание неисправности.....

.....

Проведенные работы.....

.....

.....

Дата получения часов заказчиком.....20.....г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею подпись заказчика